

こたつコード 安全上のご注意

こたつ以外の電気器具には使用しないでください



こたつ用コードを

●傷つけない ●引っ張らない ●無理に曲げない ●束ねて使わない ●重いものを載せない ●加工しない ●ねじらない ●固定しない（損傷、感電、火災の原因となります） ●傷んだコードやプラグは使わない（感電、ショート、発火の原因となります） ●濡れた手でプラグを抜き差ししない（感電の原因となります）

断 線

コードを動かすとついたり消えたりする場合は、内部の芯線が断線しています。火災の原因となりますので、使用しないでください。

電 源

電流は、交流100Vで15A以上単独でご使用ください。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し、発火することがあります。